



Lava Service-Info

Tipps
aus der Praxis

Lava ES-line
Vakuumbehälter
Edelstahl



Die ES-line von Lava - Sicherheits- & Pflegehinweise

Vor dem ersten Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch die Schüssel gründlich mit Spülmittel von Hand unter warmem Wasser spülen. Dadurch wird eventuell noch anhaftender Polierstaub effektiv entfernt und die Schüssel ist für einen ersten Einsatz vorbereitet. Auch den Vakuumdeckel gründlich reinigen und dabei das oben eingebaute Ventil zerlegen und nach dem Trocknen wieder zusammenbauen.

Wichtige Hinweise für den Gebrauch

- 1) Die Absaugvorrichtung immer am Gerät und nicht am Deckel abnehmen, sonst ziehen Sie das Ventil immer ein Stück mit heraus.
- 2) Die Edelstahl-Schüssel und den Universaldeckel bitte stets von Hand waschen
- 3) Nur so lange vakuumieren bis die orangefarbene Druckanzeige nach unten geht, ab diesem Zeitpunkt ist ein optimales Behältervakuum erreicht.
- 4) Die Schüssel stets mit Ware gefüllt vakuumieren
- 5) Keine heißen Produkte einfüllen und vakuumieren, diese sollten stets abgekühlt bzw. auf Zimmertemperatur sein
- 6) Bei Verwendung des Universaldeckels im Haushalt auf einem anderen Behälter stets darauf achten, dass der gewählte Behälter ausreichend stabil ist

