



Lava Service-Info

Tipps
aus der Praxis

Lava New-line
Vakuumbehälter
Kunststoff



Die New-line von Lava - Sicherheits- & Pflegehinweise

Zum Material:

Die Behälter bestehen aus ABS und Tritan und sind somit 100 % frei von Weichmachern wie bspw. Bisphenol A

Vor dem ersten Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch die Schüssel gründlich mit Spülmittel von Hand unter warmem Wasser spülen. Bitte auch das Ventil zerlegen und gut auswaschen, um eventuell anhaftende Rückstände von der Produktion zu entfernen. Bitte erst nach dem Trocknen wieder zusammensetzen.

Wichtige Hinweise für den Gebrauch

- 1) Die Absaugvorrichtung immer am Gerät und nicht am Deckel des Behälters abnehmen, sonst ziehen Sie das Ventil immer ein Stück mit heraus
- 2) Den Behälter und auch den Deckel bitte stets von Hand waschen
- 3) Nur so lange vakuumieren bis die orangefarbene Druckanzeige nach unten geht, ab diesem Zeitpunkt ist ein optimales Behältervakuum erreicht
- 4) Die Schüssel stets mit Ware gefüllt vakuumieren
- 5) Keine heißen Produkte einfüllen & vakuumieren, diese sollten stets abgekühlt bzw. auf Zimmertemperatur sein
- 6) Den Verschlussbügel bei eckigen Behältern erst nach dem Vakuumieren herunterklappen

